



På grund av ständig utveckling och förbättring, reserverar vi oss för eventuella ändringar av mått och detaljer utan meddelande

Mått och tekniska data 660 och 650
Mått och tekniska data 645

Blad Nr. 3150S
Nr. 3250S

Installation och skötselinstruktion

Nr. 8100 S

12/02

1/2

9100S

BRONCO TRANSMISSION AB

Tel. 018-512000 Fax. 018-512010

Skivbromsar - Bromsok 660, 650 och 645

Reservdelar

Pos.	Benämning	Bromsok			Ant.	Prioritet
		660	650	645		
1	Sats bromsbelägg WS1-3: utan förslitningsindikator tj.12	446.032		446.037	1	1
	med förslitningsindikator tj.12	446.033		446.038	1	1
1	Sats bromsbelägg WS1-1: utan förslitningsindikator tj.12	454.503		454.508	1	1
	med förslitningsindikator tj.12	454.504		454.509	1	1
2	Bromsfjäder	443.253	443.232	444.975	1	4
4	Kulled	452.736		452.736	2	4
5	Retur fjäder	443.590		443.590	1	2
6	Kamfjäder	443.990		443.583	1	2
7	Kamenhet	443.989		443.581	1	2
8	Frontstöd tj.15	443.588		443.588	2	2
	Frontstöd tj.30	444.818		444.818	2	2
9	Stöd	443.588		443.588	2	2
10	Vänster armenhet	443.586		443.587	1	3
11	Höger arm + pelare	443.244		444.968	1	3
12	Special låsringar	443.584		443.585	3	2
13	Öppningsbrytare föra 04/01/89	444.023		444.023	1	1
13a	Öppningsbrytare efter 04/01/89	441.031		441.031	1	1
13b	Tryckstång	441.019		441.018	1	2
14	Spacer ring	444.885		444.885	2	3
15	Momentjusteringsmutter	422.065		444.969	1	3
17	Manuell öppningskruv	443.003		443.003	1	2
17b	S/E symmetrisk öppningsenhet bestående av :	443.447		443.448	1	3
	Mutter HM12/U	446.254		446.254	2	
	Skruv HC	448.056		447.909	2	
18	Belägg styrningssystem	454.851		454.851	2	4
19	Stoppskruv	444.231		-	1	4
20	Tätningssats (A, B, C, D, E, F, G, H)	443.245		443.257	1	3
26	Luftgapstättning	443.006		443.005	1	3
27	Skyddskåpa (tillval)	443.037		-	1	4
28	Komplett magnethus (50V)	444.807		444.963	1	3
41	Indexeringsfjäder	443.150		443.150	1	4
42	Anslutningsstång	443.242		443.596	1	3
43	Kulled	443.230		443.440	1	3
44	Kulled yttrebussning	443.988		443.988	1	2
45	Kulled inrebussning	448.791		448.791	1	2

På grund av ständig utveckling och förbättring, reserverar vi oss för eventuella ändringar av mått och detaljer utan meddelande

Mått och tekniska data 660 och 650
Mått och tekniska data 645

Blad Nr. 3150S
Nr. 3250S

Installation och skötselinstruktion

Nr. 8100 S

12/02

2/2

9100S

BRONCO TRANSMISSION AB

Tel. 018-512000 Fax. 018-512010